

ALPHASET

Návod k použití magnetické fólie

Skladování

Magnetické tabule skladujte na ležato v horizontální poloze na suchém a čistém místě. Zabraňte přeložení, ohýbání či srolování tabule. Pokud je nutné magnetickou tabuli například při krátkém transportu srolovat, pak musí zůstat potištěná strana na vnější straně. Nepoužité magnetické fólie skladujte v originálním obalu.

Příprava podkladové plochy

Podkladová plocha musí být před umístěním magnetické tabule čistá, suchá a zbavená prachu. Zadní stranu magnetické fólie a kovový povrch očistěte jemným čisticím prostředkem.

Ujistěte se, že povrchový lak (průhledný lak, vosk) na kovovém povrchu je dostatečně zaschlý. Doba schnutí je u lakování auta obvykle 90 dnů, u průhledného laku 60 dnů a u vosku 2 dny. Po navoskování a vyleštění by se magnetické tabule měly přidělovat nejdříve za 2 dny.

Výrobci aut často používají jednosložkový lak. Ten je citlivější než lak dvousložkový, a proto se musí magnetické tabule umísťovat s větší opatrností. V ideálním případě zalaminujte zadní stěnu magnetické fólie vrstvou z polyesteru, aby se při jejím odstraňování hlavně v letních měsících zabránilo poškození laku.

Nepoužívejte magnetické fólie na příliš silných vrstvách laku, na poškozeném laku, na částečně přelakované nebo špachtlované části vozidla. Položte magnetickou tabuli celou plochou na kovový podklad a vyhněte se lištám a ostrým hranám karosérie vozidla.

Upevnění

Magnetickou tabuli lze namontovat na rovné či lehce zvlněné kovové plochy. Ujistěte se, že při přiložení tabule na podklad nevzniknou vzduchové bubliny nebo přehyby. Teplotní rozsah je od 26° do 55°C, krátkodobě až do 66°C. Vyhněte se vyšším teplotám, aby nedošlo k poškození laku.

Magnetickou fólii sundejte alespoň jednou za den, aby nedošlo ke slepení fólie s lakem. Fólii z povrchu nestrhávejte, ale sundejte ji pod úhlem 90 stupňů.

Čištění

Obě strany magnetické tabule čistěte jemným čisticím prostředkem minimálně každý třetí den. Očistěte také podkladovou plochu. Magnetickou tabuli připevňte po uschnutí povrchu.

Při mytí vozidla magnetickou tabuli sundejte a umístěte ji až na suchý povrch. Dbejte na to, aby se mezi lak a fólii nedostala voda, protože by kovové části mohly začít rezavět.

Při delším používání magnetických tabulí na stejném místě může dojít k nepatrnému ztmavnutí lakovaného povrchu. Doporučujeme pravidelnou kontrolu.

Upozornění

V případě nedodržení návodu k použití může dojít k poškození magnetické fólie i povrchu, za které nenese dovozce žádnou zodpovědnost.